





Insekten- und Sonnenschutz-Kombination

Einleitung



Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Artikel wurde für den privaten Wohnbereich als Schutz vor Insekten und als Sonnenschutz entwickelt. Eine Verwendung oder Veränderung des Produkts, die nicht der Beschreibung entspricht, kann zu Beschädigungen am Produkt und/ oder Verletzungen führen. Für Schäden, die aus einer bestimmungswidrigen Verwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Einzelteilbeschreibung

- A Führungsschienen
- B Sonnenschutzplissee
- B1 und B2 Schnurführungen Sonnenschutzplissee
- B/d und B/b Eckverbinder Sonnenschutzplissee
- C Insektenschutzplissee
- C1 und C2 Schnurführungen Insektenschutzplissee
- C/d und C/b Eckverbinder Insektenschutzplissee
- D Abdeckkappen
- E Befestigungsschraube
- F Befestigungsclips
- G Innensechskantschlüssel

Lieferumfang

Kontrollieren Sie gleich nach dem Auspacken anhand der Montageanleitung den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit. Achten Sie darauf, dass Sie beim Auspacken nicht versehentlich Kleinteile, die für die Montage benötigt werden, wegwerfen. Montieren Sie das Produkt unter keinen Umständen, wenn ein Teil fehlt oder das Produkt offensichtliche Mängel aufweist.

- 2 Führungsschienen
- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Plisseekassette „Sonnenschutz“ mit Eckverbinder und Schnurführungen
- 1 Plisseekassette „Insektenschutz“ mit Eckverbinder und Schnurführungen
- 4 Abdeckkappen
- 10 Schrauben 3,5 x 19mm + 2 Stk. Ersatz
- 10 Befestigungsclips + 2 Stk. Ersatz

Benötigtes Werkzeug:

- Feile
- Eisensäge
- Stift
- Maßband
- Gummihammer
- Gehrungslade (empfohlen)



Sicherheitshinweise



WARNUNG! ACHTUNG! LEBENSGEFAHR FÜR KINDER UND KLEINKINDER!

Kinder dürfen niemals mit dem Produkt oder dem Verpackungsmaterial des Produktes allein sein. Es besteht Erstickungsgefahr und die Gefahr der Strangulation durch das Spielen mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

VERLETZUNGSGEFAHR! Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Funktion des Produkts beeinträchtigen und zu Verletzungen führen.

Montage

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Ihr Dachfenster für dieses Produkt geeignet ist und die Maximalmaße nicht überschreitet.

Schritt 1

Messen Sie die Breite B der Fensterlaibung ihres Dachfensters.

Hinweis:

Auf den Kartonbänderolen lassen sich die Striche für den späteren Schnitt am besten anzeichnen. Zudem wird das Plissee durch die Bänderolen zusammengehalten. Achten Sie jedoch darauf, dass sich die Bänderolen nach dem Anzeichnen nicht mehr verschieben.

Schritt 2 a

Schieben Sie die Kartonbänderolen grob auf die Positionen an denen Sie anschließend die Schnitte setzen. Der Schnitt sollte etwa mittig auf den Bänderolen erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Aluminiumprofile und das Gewebe des Plissees auf beiden Seiten bündig zueinander sind.

Schritt 2 b

Zeichnen Sie an beiden Plisseekassetten die Mitte an. Addieren Sie zur ausgemessenen Breite B 20 mm und teilen Sie das Ergebnis durch zwei. Zeichnen Sie nun rechts und links vom Mittelstrich, den Sie auf dem Plissee angezeichnet haben, das ermittelte Maß an. Verlängern Sie mit Hilfe eines Winkels die angezeichneten Striche. Achtung: Achten Sie darauf, dass sich die Bänderolen nun nicht mehr verschieben! Die Plissee-Kassetten (B) und (C) müssen auf beiden Seiten gleichmäßig gekürzt werden, um die spätere Funktion nicht zu beeinträchtigen. Achtung: Die minimale Breite von 540 mm ist einzuhalten.

Schritt 3

Überprüfen Sie vor dem Schneiden, ob die Profile und das Gewebe noch bündig zueinander sind und sich die Bänderolen nicht verschoben haben. Halten Sie das Plissee fest zusammen. Schneiden Sie mit einer Eisensäge das Plissee (B) und (C) auf Maß zu.

Schritt 4

Die 4 Befestigungsclips (F) werden von den horizontalen Kanten der Fensterlaibung mit einem Abstand von 10 mm und von den vertikalen Kanten mit einem Abstand von 200 mm montiert.

Schritt 5

Entfernen Sie die Kartonbänderolen. Belassen Sie jedoch die Bänderolen aus Papier noch am Plissee. Setzen Sie zuerst das Sonnenschutzplissee **B** mit der Nut der Befestigungsschiene über die oben angebrachten Befestigungsclips **F**.

Schritt 6

Verriegeln Sie die Befestigungsclips **F**, indem Sie die kleinen Hebel in Richtung der Profilkante umlegen. Führen Sie anschließend dieselben Schritte (5 bis 6) unten mit dem Fliegengitterplissee aus.

Schritt 7

Stecken Sie die Schnurführungen (**B1**/**B2**) in die jeweiligen Griffprofile. Achten Sie darauf, dass sich die Schnur frei in der letzten Falte des Plissees bewegen kann.

Schritt 8

Messen Sie beidseitig die Distanz H von der Innenkante des Befestigungsprofils (Sonnenschutzplissee **B**) zur Innenkante des Befestigungsprofils (Fliegengitterplissee) aus.

Schritt 9

Kürzen Sie die Führungsschienen **A** auf das ermittelte Maß H.

Schritt 10

Montieren Sie die Befestigungsclips **F** an den vertikalen Kanten der Fensterlaibung. Rücken Sie auch hier 10 mm von der Kante in die Wand ein. Verteilen Sie die 3 Befestigungsklammern pro Seite gleichmäßig auf die Länge der vertikalen Kante der Fensterlaibung.

Schritt 11

Stecken Sie die Eckverbindungen **C/a** und **C/b**, die an den Führungsschnüren des Fliegengitterplissees befestigt sind, oben a und die Eckverbindungen **B/a** und **B/b** an den Führungsschnüren des Sonnenschutzplissees unten b in die dafür vorgesehene Nut der Führungsschiene **A**.

Schritt 12

Verbinden Sie die Führungsschiene **A** durch seitliches Einschieben mit den Plissee-Kassetten. Vergewissern Sie sich, dass die Schnüre frei in den Führungsschienen **A** liegen.

Schritt 13

Fixieren Sie die Führungsschienen **A** mit den Befestigungsklammern, wie Sie es bereits in Schritt 6 mit den Plissee-Kassetten gemacht haben.

Schritt 14

Entfernen Sie nun die Bänderolen aus Papier. Achten Sie darauf, dass Sie das Gewebe dabei nicht beschädigen.

Schritt 15

Ziehen Sie das Sonnenschutzplissee **B** und das Fliegengitterplissee **C** aus, so dass sie in der Mitte aufeinander treffen. Stehen die Griffprofile nicht parallel zueinander müssen Sie die Neigung mit Hilfe der entsprechenden Führungsschnur einstellen (siehe Beispiel). Öffnen Sie hierzu mit Hilfe des Innensechskantschlüssels **G** die Klemmschraube der jeweiligen Schnurarrretierung. Durch Herausziehen bzw. Nachlassen der Schnur verändert sich die Stellung des Griffprofils (in Abb. 15 muss die Schnur etwas herausgezogen werden). Ist das Griffprofil eingestellt, ziehen Sie die Schraube wieder an.

Schritt 16

Ist die Einstellung abgeschlossen, schneiden Sie die überflüssige Schnur mit einer Haushaltschere ab. Lassen Sie dabei aber mindestens 5 cm der Schnur über der Arretierung stehen. Machen Sie zur Sicherung einen Knoten an das abgeschnittene Ende der Schnur.

Schritt 17

Stecken Sie die Abdeckkappen **D** an den Ecken auf. Müssen Sie die Führungsschnüre ggf. einmal nachstellen, entfernen Sie die Abdeckkappen **D** mit Hilfe eines Schraubendrehers und gehen Sie vor wie in den Schritten 15 bis 17.

Pflegehinweis

Reinigen Sie den Rahmen nur mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch.
Verwenden Sie keine ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Montagevideo

www.feinheim.de

Hersteller:

Feinheim GmbH
Bischof-Otto-Str. 60
D-94486 Osterhofen
Service-Tel.: +49(0)9932-4025897
Email: info@feinheim.de

Stand der Informationen: 01 / 2011 · Identnr.: 012011-1